



Die Stifte 1 bis 14 dienen als Verbindung beim Einbau der Aussteuerungsautomatik.
 Pins 1 to 14 serve as connection when installing the automatic level control.

K1 und K2 in Stellung „Stop“ geschlossen.
 K1 and K2 closed in "Stop" position.

Hör-Sprechkopf
 Rec.-Playback Head
 684-42731 (2 Spur/2 Track)
 684-42732 (4 Spur/4 Track)

Löschkopf
 Erase Head
 683-42749 (2 Spur/2 Track)
 683-42750 (4 Spur/4 Track)

R	2	3	131	132	4	69	70	6,8	67,68	14,16	18	20	21	24,28	26	29,30	34	36	38	40,41,44	46	47,48	50	51	52	53	54,55	56,57	58,60	61,62	64	66	67	68	69	70	72,73	74,75	76	77	78	80	81	82	83,85	133	87	89	93	95	97,98	103	105	107,108	109,110	111,113,117,120	112,114,118,121	123,126	R
C	1	2	131	132	4	69	70	6,8	67,68	14,16	18	20	21	24,28	26	29,30	34	36	38	40,41,44	46	47,48	50	51	52	53	54,55	56,57	58,60	61,62	64	66	67	68	69	70	72,73	74,75	76	77	78	80	81	82	83,85	133	87	89	93	95	97,98	103	105	107,108	109,110	111,113,117,120	112,114,118,121	123,126	C

Kontakte Contacts

Taste „Radio/Mikro“ Radio/Micro key

Taste „Aufnahme“ Recording key

Aufnahme/Recording

Entzerrerschalter Equalizer-Switch

Betriebsartenselbster Function selector

Steckerleiste zum Kopfräger Connector male for head assembly

Steckverbindung Bridging socket

Alle Spannungen in Stellung „Stereo-Aufnahme“ mit Rohrvoltmeter (R 130422) gemessen. Alle Schalter in Ruhelage (bzw. Wiedergabe) gezeichnet.
 All voltages are measured in position "Recording Stereo" with VTVM (impedance 10 megohms). All switches shown in rest position, or in playback position resp.

UHER VARIOCORD 263 STEREO

Stromlaufplan
 Gültig ab Gerät Nr. 280009001
 Änderung vorbehalten!

Circuit Diagram
 Valid from ser. no. 280009001
 Alterations reserved!

1/2 W

Elko

Tantal

Keramik

Styrolflex

Kunststoffolie